

GREENBOARD

Notice d'utilisation



1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
2. Vérifiez que la trottinette est bien assemblée et qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser.

3. Pour démarrer la trottinette électrique, assurez-vous que la batterie est pleine et que le contacteur est sur la position "d".
4. Pour avancer, utilisez la poignée d'accélérateur située sur le guidon droit. Pour freiner, utilisez la poignée de frein située sur le guidon gauche.
5. Veillez à respecter les règles de sécurité en vigueur dans votre golf.
6. Évitez de rouler sur des surfaces pentues et en devers.
7. Ajustez votre vitesse en fonction des conditions du terrain.
8. Lorsque vous n'utilisez pas votre trottinette électrique, rangez-la dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.
9. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la laissez pas se décharger complètement et rechargez-la dès que possible après chaque utilisation.
10. En cas de problème technique ou de dysfonctionnement, consultez le manuel d'utilisation.

Remarque importante

L'utilisation de ce produit sur les routes, pistes cyclables ou autres lieux publics peut être soumise à certaines restrictions ou obligations locales. Veuillez vérifier les restrictions et obligations locales applicables avant d'acheter et d'utiliser ce produit

Caractéristiques techniques

Couleur blanche

Charge maximale : 150 kg

Puissance : 2 moteurs doubles sans balais de 1 000 W

Capacité de la batterie : Samsung 48V 14Ah Lithium (amovible)

Chargeur : chargeur fourni simple d'utilisation

Affichage : LED numérique avec bouton avant ou arrière

Escalade maximale : $\leq 20^\circ$

Vitesse maximale : 20 km/h

Portée : 35 km (27 trous)

Temps de charge : 6 heures

Matériau : corps en alliage d'aluminium

Taille des pneus : 10 pouces avec absorption des chocs

Frein : frein électronique

N.W./ G.W. (kg) : 36 kg/46 kg

Taille ouverte : 122 x 115 x 69 cm

Taille pliée : 112 x 55 x 69 cm

Taille de l'emballage : 128 x 71 x 70 cm

Certification : RoHS, CE et FCC

Fonctions principales de la trottinette

Ecran LED pour afficher la batterie, la vitesse, la distance parcourue.

Activation/désactivation de l'écran par carte magnétique (RFID)

Accélération par gâchette au guidon (droit)

Freinage automatique ou par gâchette au guidon (gauche)

Frein de parking activé automatiquement à l'arrêt

Marche avant ; marche arrière

Batterie démontable d'un tour de clé

Visualisation niveau de batterie

Chargeur secteur

Porte sac rétractable

Trottinette pliable